产品执行标准：GB/T8059.2-95 GB/T8059.4-93 GB4706.1-1998 GB4706.13-1998

技　术　参　数

名称 \ 型号		BCD-191NS BCD-191N	BCD-211NS BCD-211N BCD-211AN	BCD-212N BCD-212AN	BCD-246N	BCD-247N
气候类型		ST				
防触电保护类别		I				
有效容积(L)	总有效容积	191	211	212	246	247
	冷藏室	126	146	147	166	167
	冷冻室	65			80	
额定电压、频率		~220V/50Hz				
输入总功率 (W)		125	115		120	
照明灯最大功率 (W)		15				
耗电量kWh/24h(25 ℃)		0.86	0.93		0.85	
冷冻能力 kg/24h		3.5	3.5		4.0	
制冷剂及制冷剂加入量(g)		R-134a,145g	R-134a,150g		R-134a,150g	
重量 (kg)		61	62		68	
外形尺寸（宽*深*高）(mm)		550X612X1466	550X646X1564	550X612X1564	550X646X1750	

电　路　图



BCD-191N，191NS(无饮水功能)
BCD-211N，211NS，211AN(有饮水功能)
BCD-212N，212AN(无饮水功能)
BCD-246N，246NS(有饮水功能)
BCD-247N(无饮水功能)

注：有[ ]框的为有饮水功能。

苏州三星电子有限公司
厂址：中国江苏省苏州市金门路221号
电话：800-810-5858　010-6475-1880

DA68-00625B

SAMSUNG

三星双门抽屉式冰箱

使用说明书

型号：BCD-191N　BCD-191NS
BCD-211N　BCD-211NS
BCD-212N　BCD-246N
BCD-211AN　BCD-246NS
BCD-212AN　BCD-247N

- 在接通电源之前，请先完整阅读本说明书，并保留以供参考。
- 因为本公司产品不断改进，如有变动，恕不另行通知。
- 请仔细阅读本说明书，然后正确使用。
- 使用之前，请一定先阅读有关安全注意事项。
- 本说明书阅读后，一定妥善保管，以备以后使用时随时查阅。

目录

各部分的名称 1
安全保护措施 2
控制面板介绍 2
温度控制 4
功能介绍 5
使用之前 6
附件的拆卸方法 7
酒瓶架的装配方法 7
使用中的注意事项 9
储存食物 10
设置 11
保养和清洁 12
简易故障分析 13
封底

特点

- 数字式：外部控制和显示冰箱工作状态及箱内温度
- 除臭功能：有效的清除冰箱的异味，抑制细菌生长。
- 全无氟环保型：为保护环境的绿色产品。
- 性能可靠：采用名牌全封闭高效压缩机，性能优良，可靠性高。
- 结构合理：采用上藏下冻布局，减少冷量损失，省电，使用较频繁的冷藏室在上部，存取方便。冷藏室搁架可根据容器大小调节位置。
- 不串味：冷冻室为抽屉式结构，消除了食物串味，方便存储，使食物保持气味纯正。
- 平背式：内藏式冷凝器，便于清理。
- 饮水功能：冰箱增加了饮水机具有外取冷饮水功能（BCD-246N，246NS,211N,211AN,211NS）

附件

型号 \ 名称	冷冻室抽屉	冷藏室搁架	果菜筐	果菜筐盖	蛋架	大瓶架	蛋盘	冰盒	钢丝栏条	奶酪盒	饮水机	酒瓶架
BCD-191N BCD-191NS	3	2	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0
BCD-211N/211AN BCD-211NS	3	3	1	1	2	1	1	1	0	0	1	1
BCD-212N/212AN	3	3	1	1	2	1	1	1	1	0	0	1
BCD-246N/246NS	3	3	1	1	2	1	1	1	0	0	1	1
BCD-247N	3	3	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1

各部分的名称（以BCD-246N为基准说明）



安全保护措施

- 儿童警示

  玻璃搁板是可移动的附件，重量较重，请关照儿童不要移动玻璃搁板，以免受到伤害。

- 阅读本说明书

  在接通电源使用前，应先完整地阅读所有安全与操作说明。

- 保留本说明书

  请您保管好安全与操作说明，以备参考。

- 注意警示

  请您遵守冰箱上与操作说明中的所有警示。

- 遵照本说明书使用

- 在使用中请您遵照操作与使用说明。

  在有关冰箱对比时，请查阅冰箱的型号与编号。

本说明书内容包括BCD-191N,191NS，211AN，211N，211NS，212N，212AN,246N，246NS，247N十种型号，十种型号结构相似，因此以BCD-246N为主要说明对象。

购买日：_____

型号：_____

编号：_____

控制面板介绍



插上电源后，所有的灯亮2秒，“R/F”“U”灯亮，表示冰箱自动设定在R/F模式，冷藏室温度设定在5℃，数码管显示的是上箱温度即冷藏室的温度，同时有开机音乐。

注：R/F模式：上箱为冷藏室，下箱为冷冻室；

X/**模式：上箱不使用，下箱为二星级间室，温度约为-12℃；

X/*模式：上箱不使用，下箱为一星级间室，温度约为-6℃；

“U”灯亮表示其对应的数码管显示的是上箱温度；

“D”灯亮表示其对应的数码管显示的是下箱温度；

控制面板介绍

1. 速冻键

1-1. 为了快速冷冻食品，本产品设有速冻功能，按动速冻键，“SUPER”灯亮，冰箱将保持在速冻状态下运行；

1-2. 再次按动速冻键，速冻将被解除，冰箱恢复到原来控制状态；

1-3. 每按动一次速冻键，都会发出“叮咚”的声音；

1-4. 如果不再次按动速冻键解除速冻，3小时后冰箱自动退出速冻状态；

2. 机能选择键

2-1. 为了节约能源，本产品设有三种运行模式R/F；X/**，X/*；

2-2. 每按动一次机能选择键，都会发出“叮咚”的声音，相应的运行模式灯就进行显示；

3. 上箱温度键

3-1. 在R/F模式中，“U”灯亮，其对应的数码管显示上箱温度，按下上箱温度键可对上箱温度进行设定，设定温度为5℃→4℃→3℃→7℃→6℃→5℃；

3-2. 在X/**和X/*模式中，上箱不使用，按下上箱温度键，有“叮咚”的声音，但无温度显示；

3-3. 在进行温度设定时，数码管闪烁显示温度；

3-4. 每按动一次上箱温度键，都会发出“叮咚”的声音；

3-5. 仅在R/F模式下，才可对上箱温度进行设定；

4. 下箱温度键

4-1. 在R/F模式中，“U”灯亮，其对应的数码管显示上箱温度，按下下箱温度键“D”灯亮，其对应的数码管显示下箱温度，10秒钟后，“D”灯熄灭，其对应的数码管也不显示；

4-2. 在X/**和X/*模式中，“D”灯亮，其对应的数码管显示下箱温度，按下下箱温度键，可对下箱温度进行设定；在X/**模式中，设定温度为-12℃→-13℃→-11℃→-12℃；在X/**模式中，设定温度为-6℃→-7℃→-5℃→-6℃。

4-3. 在进行温度设定时，数码管闪烁显示温度；

4-4. 每按动一次下箱温度键，都会发出“叮咚”的声音；

4-5. 仅在X/**和X/*模式下，才可对下箱温度进行设定；

5. 微调功能

5-1. 同时按下速冻键和机能选择键3秒钟，即可对温度设定进行微调；

5-2. 在微调状态下，按动上箱温度键，数码管会循环显示“--”“01”“02”“03”“04”“05”“06”“07” “08”“09”；

5-3. 数值越大，所对应设定温度越冷；

5-4. 5秒内，如果不按动上箱温度键，就恢复到正常设置状态；

5-5. 仅R/F有此功能；

6. 开门报警功能

6-1. 当冷藏室门打开时间较长时；冰箱会发出“嘀嘀”声，提醒您将冰箱门关好；

温度控制

电脑温度控制

开机后，冰箱自动设定在R/F模式（上箱为冷藏箱，下箱为冷冻箱），冷藏室温度设定在5℃，按动上箱温度键可改变温度设定。



用户可根据需要，设定箱内温度，一般使用时，可调在5℃，当高温天气时可调在5-6℃，当低温天气时可调在3-4℃。

如果要储存大量食物，制冰或快速制冷，可按下冰箱顶部的速冻键，再次按下速冻键可退出速冻功能，连续运行3小时后也会自动退出速冻功能。

如果只有少量食物需储存或环境温度较低时，可按下机能选择键，设定冰箱的运行模式为X/**，X/*模式，在X/**模式中，上箱不使用，下箱为二星级间室，温度约为-12℃；在X/*模式中，上箱不使用，下箱为一星级间室，温度约为-6℃

饮水功能（适用于BCD-211AN，246N，211NS）

- 将杯子放在灰色橡胶垫的前方，并触动橡胶垫内开关。
- 饮水指示灯亮，接着水流入水杯。
- 将杯子移出，饮水指示灯灭。

注意

- 在初次使用饮水机或长期不使用后再次使用，一定要将饮水桶内的水加到水位线；
- 在初次使用饮水机或长期不使用后再次使用时，出水的时间略长；
- 饮水桶要定期清洗；
- 接管上的过滤头要定期清洗；
- 饮水桶中不要放入有颗粒的饮料，如可乐，茶；
- 确认水流停止后再将水杯移出；
- 在X/*，X/**模式下，饮水桶内无冷饮水；
- 正常使用时水位不要超过水位线；

果菜室



- 您可以通过温度控制滑块来调节果菜室里的湿度，滑块分别向冰箱两侧滑动可以增加湿度，反之可以相对减少湿度。
- 果菜框分隔板把果菜室一分为二，可以根据您储存果菜种类多少，左右调节果菜框分隔板，以达到您需要的果菜储存空间。

- 果菜室能保持果菜的水分与新鲜度，因为它的封闭形式能阻止冷气直接接触果菜。适用储存蔬菜和水果。

注意

- 不宜储存热带水果，如香蕉，菠萝等。

使用之前



- 请将玻璃搁架的4块海绵胶带去除，并妥善装配搁架，将两侧突起嵌入两侧凹槽中，以便良好定位。
- 用温湿抹布将冰箱内外擦干净（温水中可加入少量洗涤剂）。
- 约1小时后可插上电源插头，注意冰箱顶部显示部分；如要速冻则按下速冻按钮，速冻灯亮。如在3小时内不需要速冻时，必须再按一下速冻按钮，速冻灯熄灭，冰箱退出速冻状态。
  如果不手动解除速冻，3小时后冰箱自动退出速冻状态。待冰箱冷却2-3小时后即可存放食物。

注意

- 使用完冷冻室后，切记关好抽屉，再关冷冻室门。
- 在把冰箱接入电源之前，请仔细核对电冰箱的电压范围和电源电压是否相同。电压允许波动范围是187-242V。如果您使用的电源电压不能满足这一要求，那就需要采用最小输出为500W的自动调压器，您可在市场上购得该类适合冰箱使用的产品。

建议：如果需要储存大量食物，制冰或快速制冷，您也可以将冷冻室抽屉取出，直接在蒸发器搁板上冷冻食物。

附件的拆卸方法









- 冷藏室搁架

  向外拉动至挡块，抬高取出。

  （可根据容器的高度改变搁架的位置）

- 果菜筐和盖

  将果菜筐拉动取出。

  将果菜筐盖的前边抬高后便可取出。

- 冷冻室抽屉

  向外拉动至挡块，抬高后便可取出。

- 蛋架和大瓶架

  向上抬高后便可取出。

  瓶架上钢丝栏条可根据要求调节(BCD-211N,211NS，211AN,246N，246NS除外)。

酒瓶架的装配方法

装配前



装配后



- 将酒瓶架如图所示安装在玻璃搁架上。

饮水机的换水方法及过滤头的清洗



- 将饮水机上方的防护罩翻起，拔下橡胶管接头。

- 从门内取出水箱，并取下水箱盖。

  清洗水桶，并取下过滤头清洗。

- 将水装入水箱并盖上盖子，放入原来位置，

  连接橡胶管接头，即可正常使用

箱内灯的更换方法



- 拔下电源插头。

  旋下灯罩后面的螺丝,手指按住两侧中间,向后推即可将灯罩拿下.。

- 逆时针旋转灯泡。

- 顺时针旋上灯泡。

  先挂住灯罩下部的勾卡向上转动，推入上部勾卡。

照明灯参数：220V/240V,15W

使用中的注意事项



注意：如果器具的电源软线损坏，因需专用工具，故必须由制造厂指定的维修店更换。

电源断电后，需等候5分钟以上才可通电，以免损坏压缩机。

解除速冻后，再次速冻，需间隔5分钟以上，以免损坏压缩机。

不要在冰箱旁使用可燃性喷雾剂，如喷漆和涂料等，否则有引爆的危险。

注意：不要将冰箱置于户外及雨中使用。



不要让儿童玩弄和攀附冰箱，以免损坏冰箱和伤及儿童。



特别是高温季节应避免长时间开门或过于频繁的开关门，这样会削弱整机效率，且增加运转时的负荷。

不要在感温头附近放置食品，以免影响温度的正确显示。



严禁存放易燃，易爆危险品和强酸强碱等腐蚀性物品，如丁烷，醚，苯，硫酸，汽油，酒精等，也不要将瓶装流体食品放入冷冻室，否则会造成瓶子冻裂。

当冰箱不正常运行或被损坏时，请勿继续使用，切断电源后马上打电话给当地的服务中心，如电源软线损坏，为了避免发生事故，必须由制造商代理服务处或具有同等资格的人员进行更换。

不要将水溅到冰箱后部以免削弱电器绝缘效果。



注意

不要用湿手触摸冷冻室的层架蒸发器,以免手上的水结冰而粘上.

储存食品

食品最好用保鲜袋（膜）包装，或用盖子盖住装食品的容器，以防食品风干或串味。

热的食品和饮料应冷却至室温后放入冰箱。



熟食与生食应分开存放。



食品摆放不宜过紧，应保留充足的空间有利于冷气循环。



最好将食品分成小块储存。

可洗涤的食品如水果，蔬菜等最好洗净后擦干储存。



水果，蔬菜应放入果菜室中以保持其水分与新鲜度。
（注意：热带水果如香蕉，菠萝等不宜放入冰箱储存）

设置



- 冰箱放置的地面应平坦结实，如有少许不平，可通过旋转箱体下方的校平脚来调整冰箱的水平（逆时针方向为抬高）。



- 冰箱后面和侧面与墙之间距离不少于55mm
  顶部上方高度不少于300mm.

- 冰箱应远离热源，并避免阳光直射。

- 避免设置在潮湿的环境里，以免金属部件生锈和削弱绝缘效果。在遇到自然灾害时（如暴雨、事故），如冰箱被水淹过，需到指定的三星维修点维修，确保无问题后使用。



- 为了个人安全，必须正确接地。
  冰箱不能通过电话线，煤气管等接地。



- 注意不要压住电源线。

保养和清洁



- **内部附件**

  取下所有搁架，门架，筐，盖，抽屉等，用温湿抹布擦拭干净。



- **门封条**

  将门封条仔细擦净，凹槽处用木筷缠上棉条擦净。



- **接水盘**

  拧下压缩机罩中间的螺丝，稍向上提接水盘，然后拉动取出，洗净后按原样装好。

- **冰箱除霜方法**

  当冰箱内部霜层较厚时，可能会影响冰箱的制冷效果，此时可将冰箱内部食物取出，包裹放好，拔掉电源，等霜层融化后，用干软布擦净水渍，然后再次插电启动，设置温度进行。

注意

- 切记不可把冰箱倒置或横放，有必要倾斜时，箱体与地面的倾斜度应大于45 度。
- 初次使用时，请将玻璃搁架的4块海绵胶带去除，并妥善装配搁架，
- 将两侧突起嵌入两侧凹槽中，以便良好定位。
  拔插电间隔时间应大于5分钟。

简易故障分析



冰箱不工作

- 插头未插好。



冷藏室的食物冻结

- 温度设定太低。
- 存放食物接触后壁冷源。
- 冰箱处于速冻状态。



冰箱有噪音

- 冰箱内物品放置不平稳。
- 冰箱设置不平稳。
- 冰箱离墙太近。
- 外部制冷管道相互碰撞或与箱壁碰撞。
- 冰箱后部和下部有异物。
- 压缩机运转时发出的声音。



冰箱前部箱框或侧板发热

- 为防止箱框处有水汽凝露，在箱框内设有防露管，冰箱运转时会发热，这不属于故障现象。
- 冰箱两侧内装有散热装置（冷凝器）。



冷藏室后壁有霜

- 冰箱运行时正常情况
- 停机后自动消除

饮水机流水不畅

- 不是故障现象。
- 需清洗过滤头。
- 如出现滴水现象，请确认水桶水位是否太高。

听到类似水流声

- 为制冷剂流动时发出的声音，
- 不是故障现象。



果菜室有凝露

- 当门长时间打开。
- 液体食品未加盖储存。

化霜水溢流于箱内

- 出水口阻塞。



冷冻室冷冻不充分时。

- 箱门未关好。
- 门封条有损伤或变形，密封不严。
- 冰箱旁有热源或爆露在阳光直射处。
- 冰箱通风不良。



冰箱长时间运行

- 夏季环境温度较高。
- 开门频繁。
- 食物堆积在感温头附近。
- 冰箱外部通风不良。



中梁及箱框有凝露

- 环境湿度大时会出现。
- 用软布擦干即可。